
ARM JTAG Standard 20-pol
VCC
TRST
TDI
TMS
TCLK
RTCK
TDO
RESET
GND
ARM20_2,54
ARM-20_2,00
Power LED
Target Reset
560R
R6
LED1
C1
R9
S1
ARM JTAG Standard 10-pol
ARM10_2,54
ARM10_2,00
ARM10_1,27
JTAG 10-pol mit UART
mikrocontroller.net
UCNET_2,54
UCNET_2,0
UCNET_1,27
U1_TX
U1_RX
USB-UART-Adapter
(nicht potenzialgetrennt)
X1
L1
SMD_BEAD
C2
100n
C5
10µ
C3
C4
IC1
FT232RL
R13
R12
100R
LED2
LED3
LED4
R10
R11
R14
SWIM
SWD2
SWD1
ST-Standard
ST
offen
0R
R1
R2
R3
R4
R5
JTAG-Adapter-Adapter Rev.0.2
DL1DOW
ARM_JTAG
12.07.2014 15:24:26
Sheet: 1/1